

WINCHE ELECTRICO DE PALANCA



FICHA TÉCNICA

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN SEGURA

Siga estos procedimientos y observe las medidas de seguridad.

cuando usas el cabrestante eléctrico

1. Lea y comprenda atentamente este manual antes de utilizar el mini polipasto eléctrico. El lugar de instalación del Mini polipasto eléctrico debe elegirse para satisfacer las necesidades y facilitar la operación. Debemos comprobar periódicamente la instalación del micro polipasto eléctrico y confirmar si es sólido o no.
2. La capacidad del cabrestante eléctrico es limitada; no lo utilice en caso de sobrecarga. ¡Y no lo utilices si no conoces el peso de los objetos (incluidos los objetos enterrados con tirador colgante, cables, consola inclinada)! La sobrecarga puede dañar el mini polipasto eléctrico o el cable y también aumentar los factores inseguros del proceso de operación. Le sugerimos utilizar la polea para operar cuando enganche la obstrucción; este método puede reducir la carga en un 50 %.
3. El cabrestante eléctrico está diseñado de acuerdo con 3-20 % (25 %) - 10 min (es decir, funciona 2 min y necesita descansar 8 min). No lo utilice de forma continua durante mucho tiempo. El uso continuo puede aumentar los factores inseguros durante el funcionamiento: dañará gravemente el motor.
4. No "tire" de objetos suspendidos cuando el cabrestante eléctrico esté funcionando; de lo contrario, aumentará la carga del mini polipasto eléctrico y el mini polipasto eléctrico y el cable metálico estarán en condiciones de sobre- carga.



WINCHE ELECTRICO DE PALANCA



5. Mantenga limpia y ordenada el área de trabajo del cabrestante eléctrico. No permita que otras personas se acerquen ni entren en contacto con el cable metálico tenso, prohíba que nadie se pare debajo en el estado de funcionamiento del mini polipasto eléctrico.
6. Como es necesario cambiar el cable metálico, su especificación de tipo debe ser consistente con el cable metálico original.
7. Póngase guantes de cuero gruesos y no permita que el cable de su mano cruce cuando el cable esté funcionando, de lo contrario, las lesiones del cable podrían apuñalar su mano.
8. Al final de la operación, coloque el cable metálico en el recipiente y no use la mano directamente para guiar y colocar el cable metálico.
9. No utilice ganchos para la cuerda del gancho en sí, no utilice un amarre para polipasto con micro cuerda, Enganche el objeto suspendido, de lo contrario se dañará la cuerda trevo cada. así que utilice otra cuerda adecuada para enganchar el objeto.
10. El dispositivo de límite es una configuración de dispositivo de seguridad, puede garantizar que cuando el gancho se eleve a la posición límite se apague cuando
11. No use un mini polipasto eléctrico para enganchar a alguien ni lo use para un elevador tripulado; este mini polipasto eléctrico no debe usarse para levantar.

WINCHE ELECTRICO DE PALANCA



12. Las posiciones de instalación del cabrestante eléctrico deben asegurarse de que la señal de advertencia y las marcas reveladoras estén en estado llamativo, porque necesitamos
13. Asegurar el funcionamiento del cabrestante eléctrico para que funcione sin ninguna barrera.
14. No utilice el cabrestante eléctrico mientras bebe.
15. No lo coloque debajo del cabrestante eléctrico cuando esté funcionando.
16. Utilice el accesorio fijo del cabrestante eléctrico proporcionado o no estará seguro.
17. No reconstruya ni suelde opcionalmente el cabrestante eléctrico.
18. Con el objeto de gancho del cabrestante eléctrico, asegúrese de que el cilindro del cable esté retenido durante al menos 3 vueltas del cable metálico, para evitar que el cable metálico se esfuerce demasiado debido al cilindro del cable al desprenderse.



WINCHE ELECTRICO DE PALANCA



INSTALACIÓN

Advertencia: Abra la caja. Asegúrese de abrir y tomar la cinta de papel envuelta alrededor del tambor del cable, solo después de eso puede probar la máquina; si se apresura a probar las máquinas, puede causar que el cable se enrolle y estelle el avión.

La ubicación de la instalación del cabrestante eléctrico depende de las necesidades operativas. Se propone instalar en un soporte especial para cabrestante eléctrico, y debe ser sólido y fiable.

Debe evitar el contacto directo del cable metálico con el bastidor de límite, de lo contrario provocará una falla del interruptor de límite, lo que provocará que el polipasto micro eléctrico no funcione correctamente IP44. No deje que el mini polipasto eléctrico quede expuesto a la lluvia o

empapado en agua, la clase de protección del polipasto micro eléctrico IP44 Mini polipasto eléctrico necesita usar pernos hexagonales fijos, arandelas planas, arandelas de resorte, etc. para garantizar la instalación adecuada de todos los componentes y apretar los pernos con la llave dinamométrica. Asegúrese de que el anillo fijo (u otro sustituto) presione firmemente el poste de montaje (varilla redonda o barra cuadrada), de modo que el cuerpo del polipasto micro eléctrico no se mueva ni gire.

CARACTERISTICAS DE MOTOR

CAPACIDAD	500 - 1000KG
VELOCIDAD	14 - 7 m/min
TAMBOR	60 METROS
MOTOR	2.2KW // 3.3HP
FUENTE DE ALIMENTACION	220V // 60HZ // 2P

